

MATRICE DI OLIO PER LA CURA

per parquet Bauwerk trattati con olio naturale

	Rovere	Rovere decapato nero	Rovere leggermente fumé	Rovere Nuvola	Rovere Roccia	Rovere Avorio	Rovere Farina	Rovere fumé Farina	Rovere Avena	Rovere Caffelatte	Rovere Creta	Rovere Fango used-look	Rovere leggermente fumé Canneto	Rovere Sasso	Rovere Silver	Rovere Deserto used-look	Rovere leggermente fumé Cacao	Rovere Ambra	Rovere Fumo	Rovere Gold	Rovere Mandorla	Rovere Tabacco used-look	Rovere leggermente fumé Terra	Rovere fumé Lava	Rovere fumé	Acacia evaporata	Ciliegio americano	Noce americano	Rovere Caffè	Rovere Caramello	Rovere Fulvo			
Incolore	■	■	■	■	■																													
Bianco						■	■																											
Beige									■	■	■	■	■																					
Grigio														■	■																			
Marrone chiaro																■	■	■	■	■														
Marrone dorato																					■	■	■	■	■									
Marrone																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nero																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Disponibile come olio di manutenzione
- Disponibile come olio di manutenzione e olio di manutenzione Plus
- Alternativa: conferisce un colore più scuro che il marrone

In alternativa è possibile utilizzare l'olio di manutenzione Bauwerk Eco privo di solventi. Per le superfici Farina utilizzare l'olio di manutenzione Eco bianco, per tutti gli altri pavimenti l'olio di manutenzione Eco incolore.

Per verificare se il parquet trattato con olio naturale è sufficientemente protetto, basta eseguire un semplice test: Versare un po' d'acqua sulla superficie. Se l'acqua rimane compatta in forma di gocce, significa che in quel punto la superficie è sufficientemente saturata d'olio.



Se invece l'acqua si distribuisce nel senso della larghezza, il legno si scurisce: Protezione non sufficiente (oliare)

Gocce compatte: La superficie è oliata a sufficienza

Test di saturazione dell'olio