

PARKETT IN DER KÜCHE

August 2020

Natürliches Holzparkett bringt Wohlfühlambiente in moderne Küchen

Parkettböden in der Küche erfreuen sich immer mehr Beliebtheit. In der modernen Raumgestaltung werden immer häufiger die Bereiche Küche, Essplatz und Wohnen offen gestaltet. Ein durchgängiger einheitlicher Parkettboden ist dabei immer öfter die erste Wahl. Die Küche ist auch der am stärksten genutzte Bereich in ihrem Heim. Beachten Sie deshalb einige wichtige Hinweise.

Welches Parkett eignet sich?

Widerstandsfähige Holzarten, wie zum Beispiel die Eiche, sind vorzuziehen. Die Oberflächen von Bauwerk Parkett weisen eine sehr hohe Oberflächenqualität auf und eignen sich deshalb sehr gut für die Verlegung in der Küche. Damit Sie lange Freude an Ihrem Bauwerk Parkett haben, sollten Sie die untenstehenden Punkte beachten. Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, die Erstpflege durch Ihren Verleger vornehmen zu lassen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche besser gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Naturgeölte Oberflächen: Bei geölten Oberflächen empfehlen wir Ihnen die regelmässige Durchführung des Tropfentest. Durch die erhöhte Reinigung der Parkettoberfläche in der Küche muss eine erhöhte Pflege durchgeführt werden. Durch die regelmässige Ölpflege werden Kratzer oder Verletzungen im Holz wieder geschützt.

Tropfentest – Mit diesem einfachen Test wissen Sie schnell, ob Sie nachölen müssen:

Lassen Sie einen Wassertropfen auf Ihr naturgeöltes Parkett fallen. Bleibt der Tropfen gespannt auf der Oberfläche liegen, ist mit Ihrem Parkettboden alles in Ordnung. Dringt der Tropfen sofort ins Holz ein, muss die Oberfläche nachgeölt werden. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung. Wir empfehlen Ihnen mindestens 1 – 2 mal jährlich ein Nachölen. Benutzen Sie dazu das Bauwerk Pflegeöl Eco farblos.

Versiegelte Oberflächen: Bei versiegelten Oberflächen muss wiederkehrend gepflegt werden. Wir empfehlen mindestens 1 – 2 mal im Jahr die Parkettoberfläche in der Küche mit Bauwerk Parkettpflege Eco zu pflegen.

Wichtig:

- › Filzgleiter unter Möbeln (vor allem bei Stuhl- und Tischbeinen)
Sie vermeiden Kratzer und Eindrücke.
- › Entfernung von Flüssigkeiten
Flüssigkeiten möglichst sofort wieder vom Boden aufnehmen, damit das Holz nicht anquillt oder sich Flecken bilden.
- › Entfernung von fettigen Rückständen
Je besser die Oberfläche gepflegt ist, je weniger Rückstände auf der Oberfläche werden entstehen. Sollten trotzdem mal Rückstände auf der Oberfläche sein, wenden Sie sich an die Anwendungstechnik von Bauwerk.
- › Gesundes Raumklima
Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 – 22°C Raumtemperatur und 35 – 45% relativer Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode) unerlässlich.



Parkett: Bauwerk Trendpark, Eiche matt versiegelt
Referenz: Apartimentum, Hamburg | Fotograf: Olaf Rohl

- › Teppiche und Schutzmatten
Bitte verwenden Sie keine Schutzmatten oder Teppiche mit einem Weichmacheranteil.
- › Fussbodenheizung und -kühlung
Die Oberflächentemperatur darf nicht über 29 °C steigen. Es sind grundsätzlich die Vorschriften gemäss Merkblatt zur Verlegung auf Fussbodenheizung einzuhalten.

Sollte dennoch ein Malheur passieren, können einzelne Riemen ohne Probleme ausgetauscht werden. Fragen Sie dazu Ihren Bodenleger.

Weitere Informationen unter: bauwerk-parkett.com